

Таблица подбора погружного насоса «ДРЕНАЖНИК»:

Расстояние от основания наивысшей точки водоразбора, м (по вертикали)	Расстояние по горизонтали от источника до места сброса воды, м				
	0	5	10	15	20
1	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
2	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
3	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
4	85/6	85/6	85/6	85/6	110/8
5	85/6	85/6	110/8	110/8	110/8
6	110/8	110/8	110/8	110/8	220/12
7	110/8	110/8	220/12	220/12	220/12
8	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
9	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
10	220/12	220/12	220/12	220/12	350/17,550/14
11	220/12	220/12	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14
12	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17
13	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17	350/17	350/17
14	350/17	350/17	350/17	350/17	350/17
15	350/17	350/17	350/17	350/17	200/25
16	200/25	350/17	200/25	200/25	200/25
17	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
18	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
19	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
20	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
21	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
22	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
23	200/25	200/25	200/25	200/25	
24	200/25	200/25			
25	200/25				

